

deconex® OP 164

Détergent concentré neutre, sans phosphates pour composants d'optique de précision

Convient aux bains d'immersion et aux installations à ultrasons



Application

deconex® OP 164 est utilisé sur les optiques sensibles aux alcalins «avant contrôle», «avant dépôt sous-vide» ou «avant assemblage».

Propriétés

deconex® OP 164 est un détergent concentré liquide, neutre, sans phosphates pour le nettoyage particulièrement respectueux des matériaux de composants d'optique de précision.

deconex® OP 164 offre un mouillage intégral de la surface des verres grâce à des substances tensioactives spéciales et garantit ainsi un nettoyage rapide et minutieux des résidus organiques et inorganiques peu adhérents comme les empreintes de doigts, la poussière, etc. Des agents séquestrants évitent efficacement que la saleté détachée ne se redépose.

deconex® OP 164 est exempt d'acide nitrilotriacétique.

Composants

Substances tensioactives, complexants, agents séquestrants

Dosage

En pratique, le dosage suivant a fait ses preuves:

Dosage	Température	Durée d'application
1-5%	25-75 °C	3-10 min

Il est recommandé de diluer le produit à l'eau déminéralisée.

Informations d'utilisation

Pour le prénettoyage avant contrôle, nous conseillons deconex® OP 192 ou deconex® OP 193.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:
Optiques de précision, quartz, saphir, céramiques

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

Données chimiques/physiques

Valeur pH	solution à 1% dans de l'eau déminéralisée	env. 7.8
Densité	concentré	1.05 g/mL
Aspect	concentré	clair, incolore à légèrement jaunâtre

deconex® OP 164

Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Manufacture:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.